

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Копмна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://jaspi.nt-rt.ru> || [jis@nt-rt.ru](mailto:jis@nt-rt.ru)

# JÄSPI-ECO-LUX

## 17 И 30 кВт ДИЗЕЛЬНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ




Комфортный источник тепла. Котел JÄSPI.

# JÄSPI-ECO-17-LUX и 30-LUX

Новый Jäspi-Eco-Lux по своим техническим свойствам и дизайну является отопительным котлом для требовательного и заботящегося об экологии пользователя.

Работающий с отличным к.п.д. котел Jäspi-Eco-Lux надежен и безопасен, выдерживает десятки лет эксплуатации, экономит ценное топливо, минимизирует выбросы. Котлы Jäspi-Eco-Lux заслужили благодарность пользователей как современные отопительные установки.

Jäspi-Eco-Lux – компактный, с большим водяным объемом и оснащенный эффективным змеевиком ГВС, удобный в монтаже и простой в обслуживании, прочный и выгодный котел для частного дома. Новый Jäspi-Eco-Lux вместе с современными горелками и топливом нагружают окружающую среду заметно меньше, чем старые котлы.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Мощность – дизель/газ 17 и 30 кВт
- Мощность – электричество 6 (12) кВт
- Конструкционное давление 1,5 бар
- Конструкционная темпер. 100°C
- Вес 225 и 260 кг
- Объем воды 180 и 225 л
- Змеевик ГВС
  - Есо 17 Lux
  - 1 душ – 330 л / 40°C, 2 душа – 205 л / 40°C
  - при начальной температуре воды в котле 85°C
  - Есо 30 Lux
  - 1 душ – 460 л / 40°C, 2 душа – 250 л / 40°C
  - при начальной температуре воды в котле 85°C

## ПОСТОЯННОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Змеевик ГВС с фланцевым креплением
- 4-ходовой смесительный клапан
- Пакет электротэна 6 кВт
- Розетка для автоматики регулирования тепла
- Переключатель циркуляционного насоса
- Соединитель дымохода
- Термометр
- Манометр
- Термометр дымовых газов
- Регулируемые подставки
- Комплект для очистки

Рекомендуем дымоход Ø 100 мм из кислотоустойчивой стали



## ЧАСТИ:

1. Штуцер кипения R 1"
2. Выход горячей воды Ø 22 мм
3. Холодная воды из сети Ø 22 мм
4. Смесительный клапан R 3/4"
5. Люк очистки
6. Стекло наблюдения за пламенем
7. Люк горелки
8. Штуцер дренажа R 1/2"
9. Штуцер расширения R 1"
10. Дымоход
11. Розетка (для автоматики)
12. Выключатель (для насоса)
13. Термостат горелки и ограничитель температуры
14. Термостат электротэна и ограничитель температуры
15. Термо- и манометр
16. Термометр дымовых газов

Модель	Габариты, мм				Штуцер дымохода	Смесит. клапан DN
	Н	А	В	С		
ЕCØ-17-LUX	1360	600	650	675	102	20
ЕCØ-30-LUX	1540	600	650	720	115	20

С правом на изменения габаритов и конструкции.

# JÄSPI-ECO-17-LUX-T штуцер дымохода сверху котла


LVI-номер 5055019

В новом котле Jäspi-Eco-Lux-T объединены умение профессионалов в области отопления и современная, управляемая компьютерами техника производства.

Точная лазерная резка стали и сварка роботами означают для клиента надежный продукт по выгодной цене.

Котел эффективно изолирован 75 мм минеральной ватой. Проверенная техника горения, технические решения и тщательное изготовление гарантируют высокий годовой к.п.д. В простом для обслуживания котле Jäspi-Eco-17-Lux-T установлен очень эффективный змеевик ГВС с фланцевым креплением.


Котел Jäspi-Eco-Lux-T отвечает на сегодняшний день самым жестким требованиям по выбросам. Дополнительно при выборе материалов и производстве учтена возможность повторного использования отходов.



1. Змеевик ГВС
2. Люк очистки
3. Верхний турбулятор
4. Нижний турбулятор
5. Люк горелки со стеклом наблюдения за пламенем

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



- Мощность – дизель/газ 17 кВт
- Мощность – электричество 6 (12) кВт
- Конструкционное давление 1,5 бар
- Конструкционная темпер. 100°C
- Вес 235 кг
- Объем воды 180 л
- Змеевик ГВС  
Eco 17 Lux-T  
1 душ – 330 л / 40°C, 2 душа – 205 л / 40°C  
при начальной температуре воды в котле 85°C



## ПОСТОЯННОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Змеевик ГВС с фланцевым креплением
- 4-ходовой смесительный клапан
- Пакет электротэна 6 кВт
- Розетка для автоматики регулирования тепла
- Переключатель циркуляционного насоса
- Соединитель дымохода
- Термометр
- Манометр
- Термометр дымовых газов
- Регулируемые подставки
- Комплект для очистки

Рекомендуем дымоход Ø 100 мм из кислотоустойчивой стали



## ЧАСТИ:

1. Штуцер кипения R 1"
2. Выход горячей воды Ø 22 мм
3. Холодная воды из сети Ø 22 мм
4. Смесительный клапан R 3/4"
5. Люк очистки
6. Стекло наблюдения за пламенем
7. Люк горелки
8. Штуцер дренажа R 1/2"
9. Штуцер расширения R 1"
10. Дымоход
11. Розетка (для автоматики)
12. Выключатель (для насоса)
13. Термостат горелки и ограничитель температуры
14. Термостат электротэна и ограничитель температуры
15. Термо- и манометр
16. Термометр дымовых газов

Модель	Габариты, мм				Штуцер дымохода Ø	Смесит. клапан DN
	H	A	B	C		
ECØ-17-LUX-T	1360	600	650	175	115	20


С правом на изменения габаритов и конструкции.

Котлы Jäspi-Eco-17 и 30-Lux поставляются с наготово подключенным 6 кВт электротэном с фланцевым креплением, панелью датчиков и подключенным к клеммнику термостатом горелки. На установленных датчиках легко наблюдать за давлением в котле, температурой воды и дымовых газов. Котел прост в монтаже и подключении. Очистка котла удобно осуществляется спереди. Стандартный цвет котла Jäspi-Eco-30-Lux при поставке – красный.

- большая производительность ГВС
- змеевик ГВС с фланцевым креплением
- хорошая изоляция / незначит. теплопотери
- экологичен
- прочен и выгоден
- изготовлен точно современными методами и машинами креплением
- стильный дизайн
- CE-тестирован
- высокий к.п.д.
- ясная панель приборов
- установлен термостат горелки
- 6 кВт электротэн с фланцевым
- большой объем воды 180 и 225 л

## ДОП. ОСНАЩЕНИЕ:


Ветка-шунт смесительного




В дизельно-/газовых и комбинированных котлах Jäspi стандартно один 4-ходовой смесительный клапан с установкой на котле.

Если в систему требуется второй контур отопления, то его можно легко получить, установив в находящийся на котле штуцер расширения ветку-шунт смесительного клапана. Эта предназначенная для котлов Jäspi ветка-шунт поставляется как с чугунным, так и латунным смесительным клапаном.

## Стандартный штуцер дымохода (17-Lux, 30-Lux)




## Стандартный штуцер дымохода (Lux-T)



## ДОП. ОСНАЩЕНИЕ:


Телескопический штуцер дымохода



## Угловой штуцер дымохода (Lux-T)



## Вертикальный штуцер дымохода



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Волгодга** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Ульяновск** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47